

Região 1	Região 2	Região 3
160 Metros 1810 - 1838 CW 1838 - 1840 Digimode excepto Packet, CW 1840 - 1842 Digimode excepto Packet, Fonia, CW 1842 - 2000 Fonia, CW	160 Metros 1800 - 1830 CW, Digimode 1830 - 1840 CW, Digimode (janela DX CW) 1840 - 1850 Fonia (janela DX Fonia) CW 1850 - 2000 Fonia, CW	160 Metros 1800 - 1830 CW 1830 - 1834 RTTY, CW, DX 1834 - 1840 CW 1840 - 2000 Fonia, CW
80 Metros 3500 - 3510 Intercontinental DX CW 3500 - 3560 CW, Segmento preferido p/ contestes, segmento CW 3560 - 3580 CW 3580 - 3590 Digimode, CW 3590 - 3600 Digimode, (Preferência Packet), CW 3600 - 3620 Fonia, Digimode, CW 3600 - 3650 Fonia, Segmento Conteste Fonia, CW 3650 - 3775 Fonia, CW 3700 - 3800 Fonia, Segmento Preferido p/ Conteste Fonia, CW 3730 - 3740 SSTV, FAX, Fonia, CW 3775 - 3800 Fonia Intercontinental DX	80 Metros 3500 - 3510 CW (janela DX CW) 3510- 3525 CW 3525 - 3580 CW, (Fonia permitida, base de não interferência) 3580 - 3620 Digimode, (Fonia permitida, base de não interferência), CW 3620 - 3635 Packet Prioritário, (Fonia permitida, base de não interferência), CW 3635 - 3775 Fonia, CW 3775 - 3800 Fonia (janela DX Fonia), CW 3800 - 3840 Fonia, CW 3840 - 3850 SSTV, FAX, Fonia, CW 3850 - 4000 Fonia, CW	80 Metros 3500 - 3510 DX, CW 3510 - 3535 CW 3535 - 3775 Fonia, CW 3775 - 3800 DX Fonia, CW 3800 - 3900 Fonia, CW
40 Metros 7000 - 7035 CW 7035 - 7040 Digimode (excepto Packet), SSTV/FAX, CW 7040 - 7045 Digimode (excepto Packet SSTV/FAX), Fonia, CW 7045 - 7100 Fonia, CW	40 Metros 7000 - 7035 CW 7035 - 7040 Digimode outras Regiões, CW 7040 - 7050 Packet outras Regiões, CW 7050 - 7100 Fonia, CW 7100 - 7120 Digimode, Fonia, CW 7120 - 7165 Fonia, CW 7165 - 7175 SSTV, FAX, Fonia, CW 7175 - 7300 Fonia, CW	40 Metros 7000 - 7025 CW 7025 - 7030 NB, CW 7030 - 7040 NB*/Fonia, CW 7040 - 7100 Fonia, CW 7100 - 7300 Fonia, CW - (veja nota 5). Este segmento está alocado numa base secundária ao Serviço de Amador na Nova Zelândia.
30 Metros 10100 - 10140 CW 10140 - 10150 Digimode (excepto Packet), CW	30 Metros 10100 - 10130 CW 10130 - 10140 Digimode, CW 10140 - 10150 Packet prioritário, CW	30 Metros 10100 - 10140 CW 10140 - 10150 NB, CW (Secundário)
20 Metros 14000 - 14070 CW 14000 - 14060 CW, Segmento Preferido Conteste CW 14070 - 14089 Digimode, CW 14089 - 14099 Digimode não automático (Packet preferido), CW 14099 - 14101 IBP 14101 - 14112 Digimode (preferido Store and Fwrd), Fonia, CW 14112 - 14125 Fonia, CW 14125 - 14300 Fonia, Segmento Preferido Conteste Fonia, CW 14230 - Frequência Chamada. SSTV, FAX 14300 - 14350 Fonia, CW	20 Metros 14000 - 14070 CW 14070 - 14095 Digimode, CW 14095 - 14099,5 Packet, Digimode, CW 14099,5 - 14100,5 IBP/NCDXF 14100,5 - 14112 Packet, Fonia, CW 14112 - 14225 Fonia, CW 14225 - 14235 SSTV, FAX, Fonia, CW 14235 - 14350 Fonia, CW	20 Metros 14000 - 14070 CW 14070 - 14099,5 NB, CW 14099,5 - 14100,5 Beacons 14100.5 - 14112 NB, Fonia, CW 14112 - 14225 Fonia, CW 14225 - 14235 SSTV, Fonia, CW 14235 - 14350 Fonia, CW

17 Metros	17 Metros	17 Metros
18068 - 18100 CW 18100 - 18109 Digimode, CW 18109 - 18111 IBP 18111 - 18168 Fonia, CW	18068 - 18100 CW 18100 - 18105 Digimode, CW 18105 - 18109,5 Packet Prioritário, CW 18109,5 - 18110,5 IBP/NCDXF 18110,5 - 18168 Fonia, CW	18068 - 18100 CW 18100 - 18110 NB, CW 18110 - IBP 18110 - 18168 Fonia, CW
15 Metros	15 Metros	15 Metros
21000 - 21080 CW 21080 - 21100 Digimode, CW 21100 - 21120 Digimode Packet preferido, CW 21120 - 21149 CW 21149 - 21151 IBP 21151 - 21450 Fonia, CW 21340 - Frequência de Chamada SSTV, FAX. Fonia, CW	21000 - 21070 CW 21070 - 21090 Digimode, CW 21090 - 21125 Packet Prioritário, CW 21125 - 21149,5 CW 21149,5 - 21150,5 IBP/NCDXF 21150,5 - 21335 Fonia, CW 21335 - 21345 SSTV, FAX, Fonia 21345 - 21450 Fonia, CW	21000 - 21070 CW 21070 - 21125 NB, CW 21125 - 21149,5 CW 21149,5 - 21150,5 IBP 21150,5 - 21335 Fonia, CW 21335 - 21345 SSTV, Fonia, CW 21345 - 21450 Fonia, CW
12 Metros	12 Metros	12 Metros
24890 - 24920 CW 24920 - 24929 Digimode, CW 24929 - 24931 IBP 24931 - 24990 Fonia, CW	24890 - 24920 CW 24920 - 24925 Digimode, CW 24925 - 24929,5 Packet Prioritário, CW 24929,5 - 24930,5 IBP/NCDXF 24930,5 - 24990 Fonia, CW	24890 - 24920 CW 24920 - 24929 NB, CW 24930 - IBP 24931 - 24990 Fonia, CW
10 Metros	10 Metros	10 Metros
28000 - 28050 CW 28050 - 28120 Digimode, CW 28120 - 28150 Digimode, Packet Preferido, CW 28150 - 28190 CW 28190 - 28199 Reg. Time-Shared IBP 28199 - 28201 WW Time-Shared IBP 28201 - 28225 Serviço Contínuo IBP 28225 - 29200 Fonia, CW 28680 - Frequência de Chamada SSTV, FAX. Fonia, CW 29200 - 29300 Digimode (NBFM Packet), Fonia, CW 29300 - 29510 Downlink Satélite 29510 - 29700 Fonia. CW	28000 - 28070 CW 28070 - 28120 Digimode, CW 28120 - 28189,5 Packet prioritário, CW 28189,5 - 28190,5 World Wide Beacon Network #2 28190,5 - 28199,5 Intra-regional Beacon Network 28199,5 - 28200,5 IBP/NCDXF 28200,5 - 28225 Beacons, CW 28225 - 28670 Fonia, CW 28670 - 28690 SSTV, FAX, Fonia, CW 28690 - 29300 Fonia, CW 29300 - 29510 Satélite 29510 - 29700 FM Fonia e Repetidores	28000 - 28050 CW 28050 - 28150 NB, CW 28150 - 28190 CW 28190 - 28200 IBP 28200 - 28300 CW 28300 - 28675 Fonia, CW 28675 - 28685 SSTV, Fonia, CW 28685 - 29300 Fonia, CW 29300 - 29510 Satélite, CW 29510 - 29700 WB (6KHz), CW

Notas:

Região 1 --- África, Europa, países da ex-URSS, Médio Oriente (excluindo o Irão) e Mongólia.

Região 2 --- América do Norte e do Sul incluindo o Havaí, e as ilhas Johnston e Midway.

Região 3 -- O resto da Ásia e Oceânia

1. CW é permitido em todas as frequências - exclusivo onde explicito.
2. Digimode refere-se aos modos digitais: RTTY, AMTOR e Packet (incluindo novos sistemas como o PACTOR e CLOVER).
3. NB (narrow band - banda estreita) inclui todos os modos digitais. 4. RTTY inclui todos os modos digitais.
5. Operação em algumas frequências pode não ser permitida em certos países ou poder ser partilhada com outros serviços.